

Használati útmutató – Fürdőkád kapaszkodó

HU

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek hosszú ideig elégedett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. A fürdőkád oldalára rögzíthető kapaszkodó biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a fürdőkád használatát.

Fontos útmutatások

Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is! Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, főképp a biztonsági figyelmeztetéseket. Mindig tartsa be az útmutatóban közölt óvintézkedéseket. Ha továbbajándékozza a terméket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

Jelen használati útmutató fontos információkat tartalmaz a termék összeszereléséről és rendeltetészerű használatáról. Olvassa el figyelmesen a teljes útmutatót.

A használati útmutatóban közölt figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülésekhez és a termék meghibásodásához vezethet.

Fontos

- A termék maximális teherbírása 100 kg! A terméket egyidejűleg csak egy személy használhatja.
- A terméket mindig rendeltetészerűen használja az útmutatások betartása mellett.
- Ne végezzen átalakításokat a termék konstrukcióján, ne használja más bútordarabokkal vagy más berendezésekkel együtt.
- Ne csatlakoztasson egyéb kiegészítőket a termékhez.
- A termék kizárólag otthoni használatra kifejlesztett. Nem alkalmas tömeges felhasználásra (pl. kórházakban, idősotthonokban stb.)
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e, megfelelően rögzítve vannak-e az egyes részei. Ne használja a terméket, ha az megsérült, balesetveszélyes lehet.
- Soha ne végezzen sajátkezü javításokat, átalakításokat a terméken. Ezáltal a garancia érvényét veszti.
- A szükséges javításokat mindig szakszervizben végeztesse.
- Ha a terméket gyermekek, vagy bármilyen fogyatékkal élő személyek használják, mindig biztosítson megfelelő felügyeletet (pl. beteggondozó személy). A termék nem gyermekjáték.
- Ügyeljen rá, hogy a kapaszkodó mindig stabilan legyen felszerelve.
- A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől. Fulladásveszélyes lehet!

A készlet tartalma és csomagolás

Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a készlet teljes és minden alkatrész hibátlan. Ha a készlet hiányos vagy sérült, forduljon a termék forgalmazójához.

A készlet tartalma: kapaszkodó konstrukciója + zacskó az összeszereléshez szükséges csavarokkal, kulccsal és alátétekkel.

Ha a termék a kiszállítás során megsérült, forduljon a termék forgalmazójához.

Útmutató a kapaszkodó felszereléséhez:

Összeszerelés:

Az „U” alakú fő konstrukciós elembe (a befogató nyílásokba) illesse be a támasztó karokat, a karok túloldaláról szűrje át a vázon és csavarozza be a kitámasztó csavarokat. A kapaszkodó fő vázára illesse fel a gumi végződéseket (4 db). A kád oldalához való jobb tapadás érdekében használhat öntapadó szalagokat is, amelyeket a gumi végzések helyére illeszthet (1 szalag 2 db végződés helyére). Az így összeszerelt kapaszkodót helyezze fel a kád oldalára (a csomagoláson látható módon) és húzza be a csavarokat olyan mértékig, hogy

a támasztó karok a kád belső oldalához érjenek, megfelelően és biztonságosan rögzítve ezzel a kapaszkodót. A kád szélességének megfelelően ezekkel a csavarokkal állíthatja be a kapaszkodó stabilitását. A kádperemhez való optimális rögzítéshez használja a támasztó hengereket a képen látható módon. A kitámasztó csavarok végére illessze fel a műanyag védőkupakokat.

Figyelmeztetés

Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e, megfelelően rögzítve vannak-e az egyes részei. Ne használja a terméket, ha az megsérült, balesetveszélyes lehet!

Tisztítás

A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószerkeket. A szennyeződések és port törölje le puha, enyhén nedves törölkendővel. Nagyobb szennyeződések tisztítsáshoz használjon kímélő tisztítószeret.

Műszaki jellemzők

Mérete: 610 x 230 x 140 mm

Kádperem mérete: 60 - 125 mm

Maximális teherbírás: 100 kg

Környezetvédelem

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szeméttlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szeméttelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakzerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.

