

Ébresztőóra

időjárásállomással DCF

model: RS5012LBTC

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is!

I. Fő funkciók

1. Időjárás jellemzése: napos, részlegesen borús, borult, esős
2. Rádiós vezérléssel (DCF)
3. Hőérzet kijelzése
4. Ébresztőóra
5. 12/24 órás időkijelzés
6. Hőmérsékletváltozás az előző 12 órában
7. Naptár: 2001-2099
8. °C vagy °F választás
9. Idő kijelzése: óra, perc, másodperc
10. Beltéri hőmérséklet és páratartalom
11. Megvilágítás
12. Idő kivetítése
13. 5 funkciógomb: MODE, MEM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT

II. Bekapcsolás és újraindítás

Az elemek behelyezése vagy adapter csatlakoztatása után a kijelző 3 másodpercre felvillan, sípoló hang hallható, amit követően az óra beolvassa a hőmérsékletet és páratartalmat és 15 percen keresztül jelvétel fázisra kapcsol. Ezután megfelelő üzemmódra áll. Ez idő alatt ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.

III. Használat

3.1 Gombok

Gomb		MODE	MEM	UP	DOWN	SNOOZE/ LIGHT
Standard üzemmód	Megnyom	Idő, dátum és ébresztés beállítások	Max/min hőmérsék- let és pá- ratartalom értékek kijelzése	--	--	Megvilági- tás / Ébresztő üzemmód- ba lépés
	Megtart	Idő beállítás üzemmód- ba lépés	Max/min hőmérsék- let és pá- ratartalom értékek törlése	12/24 időki- jelzés- formá- tátum választása	Jelvétel üzemmód- ba lépés	--
Beállítás ideje	Megnyom	Beállítás rögzítése	--	Egy lépés előre	Egy lépés vissza	Megvilági- tás
	Megtart	--	--	8 lépés/ másod- perc előre	8 lépés/ másod- perc vissza	--
Ébresztőóra beállítása	Megnyom	--	Beállítás rögzítése	Egy lépés előre	Egy lépés vissza	Megvilági- tás
	Megtart	--	--	8 lépés/ másod- perc előre	8 lépés/ másod- perc vissza	--

3.2 Normál üzemmód

1. Nyomja meg a MODE gombot az idő és dátum kijelzés közötti átváltáshoz.
2. Tartsa lenyomva a MODE gombot az idő beállításához.
3. Nyomja meg a MEM gombot a minimális/maximális hőmérséklet/páratartalom értékek kijelzéséhez.
4. Tartsa lenyomva a MEM gombot a minimális/maximális hőmérséklet/páratartalom értékek törléséhez.
5. Tartsa lenyomva az UP gombot a 12 vagy 24 órás idő kijelzés beállításához.
6. Nyomja meg a DOWN gombot a jelvétel üzemmódba lépéshez vagy a jelvétel üzemmód kikapcsolásához.
7. Nyomja meg a SNOOZE/LIGHT gombot megvilágításhoz vagy SNOOZE üzemmódba lépéshez.
8. Az ébresztőóra csengésekor lépjen SNOOZE üzemmódba.

3.3 Idő beállítása

Időkijelzés üzemmódban tartsa lenyomva 3 másodpercig a MODE gombot az időbeállítás módba való lépéshez. Az órát jelző számok villogni kezdenek. Az UP/DOWN gombokkal állítsa be a megfelelő értéket. Nyomja meg a MODE gombot a percekre és zónára való átlépéshez. Ha 8 másodpercen keresztül nem nyom meg semmilyen gombot, a kijelző automatikusan standard üzemmódra vált.

3.4 Ébresztő beállítása

1. Ébresztő üzemmódban nyomja meg az UP gombot az ébresztő be/kikapcsolásához.
2. Ébresztő üzemmódban tartsa lenyomva 3 másodpercig a MODE gombot az ébresztő beállítás üzemmódba lépéshez. A beállítás folyamata megegyezik az időbeállítás folyamatával.

3.5 Dátum beállítása

Dátum kijelzés üzemmódban tartsa lenyomva 3 másodpercig a MODE gombot a dátum beállításához. A beállítás folyamata megegyezik az időbeállítás folyamatával.

IV. Funkciók

4.1 Jelvétel

1. A jelvétel üzemmódba lépés feltételei:
 - a. a jelvétel üzemmódba lépéshez kapcsolja be vagy indítsa újra a készüléket.
 - b. az automatikus jelvétel időpontjai: 2:00, 3:00, 4:00 és 5:00.
 - c. a manuális jelvétel üzemmódba lépéshez tartsa lenyomva 2 másodpercig a DOWN gombot.
2. A jelvétel időtartama 7 perc.
3. Jelvétel során megjelenő ikonok.
 - a. ha az időjárásállomás jelvétel üzemmódba kapcsol, a kijelzőn villogni kezd a torony alakú ikon. Az időjárásállomás megkezdte a jelvételt, a torony és az antenna ikon villog. A jel megfelelő vétele esetén az antenna ikon folyamatosan világít és az üzemmód automatikusan kikapcsol. Jelvétel közben nyomja meg és tartsa lenyomva a DOWN gombot, az időjárásállomás ekkor kézi jelvétel üzemmódba lép. Ha a szinkronizáció sikertelen, az időjárásállomás megkísérli újra másnap 2:00 időpontban. Ha a jelvétel közben megszólal az ébresztő, az időjárásállomás abbahagyja a jelvételt és ébresztő üzemmódra vált. Ha az időjárásállomásnak nem sikerül a jelvétel az idő beállításához, állítsa be manuálisan az időt és dátumot.

4.2 Ébresztőóra

Ébresztőóra csengése

- a. 0 – 10 másodperc: 1 sípolás másodpercenként
- b. 10 – 20 másodperc: 2 sípolás másodpercenként
- c. 20 – 30 másodperc: 4 sípolás másodpercenként
- d. 30 másodperc után: folyamatos sípolás

Ha az ébresztőóra sípol, nyomja meg a SNOOZE gombot, a sípolás elhalasztásához.

4.3 Hőérzet kijelzése

állapot	ikon	hőtartomány	páratartalom tartomány
száraz	☺	-5°C – 50 °C	40% alatt
kellemes	😊	+20 °C – 25 °C	40% – 70%
nedves	☹	-5°C – 50 °C	70% felett
nincs kijelzés	–	kevesebb mint 20 °C vagy több mint 25 °C	kevesebb mint 40% vagy több mint 70%

4.4 Kivetítés

1. Ha a készülék nincs adapterhez csatlakoztatva, a megvilágítás és kivetítés funkciók nem működnek. Nyomja meg a LIGHT/SNOOZE gombot, ekkor a megvilágítás és kivetítés néhány másodpercre bekapcsol.
2. Ha a készülék folyamatosan adapterhez van csatlakoztatva, a megvilágítás és kivetítés funkciók állandóan működnek.

A megvilágítás kikapcsolható vagy bekapcsolható a készülék hátulján lévő kapcsolóval.

Műszaki jellemzők:

Áramforrás: 2x 1,5V típusú AA elem

Adapter: Bemenet: AC 230 - 240V,50Hz, 40 mA

Kimenet: DC: 4,5V, 150mA

Kijelző: színes, LED megvilágítással

Páratartalom méréstartomány: 20% RH - 90% RH

Hőmérséklet méréstartomány: 0- 50°C

Memória a max. / min. hőmérséklet és páratartalom értékekhez

KÖRNYEZETVÉDELEM

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A termék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alanyagait szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen személtlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szeméttelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

SZERVIZ

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindenemű sajátkezü javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK:

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.