

INTERAKTÍV KISKUTYA

Használati útmutató



ELEMEK BEHELYEZÉSE: A játék alján nyissa ki a tépőzárat és csavarozza le az elemnyílás fedelét. Helyezzen be 4 db 1,5 V-os AA típusú elemet. Ügyeljen az elempólusok megfelelő elhelyezésére. Illessze és csavarja vissza a helyére a fedelet. Az elemek nem részei a készletnek.

MEGJEGYZÉS: a játékot egyenletes felületre helyezze és biztosítson elegendő szabad területet a mozgásához. Védje a terméket víz és nedvesség hatásától. Ha már nem használja a játékot, mindig kapcsolja ki.

A JÁTÉK HASZNÁLATA: Az elemnyílás fedelénél található kapcsolót állítsa ON állásba. A kiskutya elkezd mozogni és ugatni. Majd kis időre megáll. A funkció újraindításakor hangjelzés hallható.

FIGYELMEZTETÉS:

- Kizárólag azonos márkájú, kiváló minőségű alkalikus elemeket használjon.
- Az elemek behelyezését kizárólag felnőtt személy végezheti.
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket illetve többféle márkájú elemet.
- Az egyszerű alkalikus elemeket soha ne töltsen újra! Az elemek szétnyílnak vagy felrobbanhatnak.
- Kizárólag Ni-Cd vagy NiMH elemeket töltsön újra.
- Ne tegye ki az elemeket forráság, napfény vagy egyéb hőforrás hatásának!
- Az elemeket soha ne dobja tűzbe!
- Az elemeket tartsa távol a gyerekektől.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki belőle az elemeket!
- Ha az elemekből kifolyt az elektrolit - védje szemét az elektrolittól! Ha a véletlen folytán szeme mégis kapcsolatba kerül az elektrolittal, tartsa be az alábbi utasításokat:
* A sérült szemet azonnal öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz!

Környezetvédelem

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétkerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemétkelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétygyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezü javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- a termék tisztítása és karbantartása során keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
- túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és hasonló körülmények során fellépő hibákra. A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot az egyes alkatrészek megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából.

