

# „V-APRÍTÓ“ ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

## Használati útmutató

HU

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót.

A használati útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

### Felhasználási cél

A „V-APRÍTÓ“ zöldségek és gyümölcsök felaprítására, darabolására szolgál.

Ne használja az útmutatóban nem ismertetett egyéb célokra.

### Tartozékok



1) Biztonsági tartókupak

2) Vezető sín

3) Láb

4) Csúszásmentes alátét

5) Állvány a késbetétek tárolására

6) Vágólap – vékonyra szeleteléshez

7) Vágólap – közepes szeletekhez

8) Vágólap – vastag szeletek vágásához

9) Vágólap késekkel – vékony csíkok/hasábok vágásához

10) Vágólap késekkel – vastag csíkok/hasábok vágásához

11) Biztonsági rögzítőnyílás a vágólapok rögzítésére

## **Vágólapok behelyezése és cseréje**

1. Támassa meg a lábakkal az aprítót egyenletes felületen.
2. Helyezze óvatosan az aprítóra a kiválasztott kést. Ujjait tartsa távol a pengéktől.
  - A vágólap nyílásának alsó felét illeszse az aprító biztonsági rögzítő nyílására és pattintsa rá rögzítve ezzel a vágólapot.
3. Ellenőrizze, hogy a vágólap megfelelően illeszkedik-e a helyére.
4. A nem használt vágólapokat tartsa az állványban az aprítótól biztonságos távolságban.

## **Használata**

Az alapanyagok felaprításához mindig használja a biztonsági kupakot! Ujjait mindvégig tartsa távol a késektől. Rendkívül élesek!

A felaprítandó alapanyagot szűrje rá a biztonsági kupakra. Ha az alapanyag nagyobb méretű, vágja fel kisebb darabokra, mielőtt felaprítaná.

Ezután a biztonsági kupakot fel-le mozgatva aprítsa fel a zöldséget. A biztonsági kupakot tartó kezének ujjait tartsa mindvégig a biztonsági kupak pereme felett.

Másik kezével szórítsa le az aprítót.

A „V-aprító” kivitelezése lehetővé teszi a biztonságos, egyszerű és könnyedén ellenőrizhető zöldség- és gyümölcsaprítást, darabolást.

## **Tisztítás és karbantartás**

Tárolás előtt öblítse le az aprítót és hagyja megszáradni.

Mint más egyéb késpengék esetében, a gyártó nem javasolja a termék mosogatógépben való tisztítását. Az agresszív mosogatószer hatására megsérülhet a késpengék felülete, lecsökkentve ezzel a termék élettartamát.

## **Biztonsági útmutatások**

- Legyen mindvégig nagyon óvatos, a késpengék rendkívül élesek!
- Az alapanyagok felaprításához mindig használja a biztonsági kupakot. A biztonsági kupakot tartó kezének ujjait tartsa mindvégig a biztonsági kupak pereme felett.
- Ne aprítson a termékkel mirelit vagy egyéb túlzottan kemény alapanyagokat.
- A termék gyermekektől távol tartandó.
- Ne nyúljon a késpengékhez.