

# FALIÓRA

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

### **Kezelési útmutató**

Ez a falióra képkeretként is szolgál, amelyben 12 fényképet tárolhat három különféle méretben. A fényképeket igazítsa a megfelelő méretűre, hogy elférjenek a kialakított keretben. A fényképek előkészítése után fordítsa el a keret szélén található rögzítéseket. Vegye ki a kartonlapot és a dekorációs fotót, és illessze a helyére az Ön által kiválasztott fényképet. Illessze vissza a kartonlapot és a rögzítéseket.

A fényképek behelyezésekor legyen nagyon óvatos, nehogy az óramű megsérüljön. Javasoljuk, hogy a fényképek behelyezésekor támassza meg úgy az órát, hogy lehetőleg ne a mutatókon és azok rögzítésén feküdjön.

Ezután helyezzen az órába 1 db 1,5 V-os AA típusú elemet. Ügyeljen az elempólusok megfelelő elhelyezésére. Az elforgatható kerékkel állítsa be a pontos időt. Az óra felületét benedvesített törlőkendővel tisztítsa. Ne használjon vegyszeres tisztítóanyagokat vagy súrolóporokat, amelyek károsíthatják a termék felületét.

### **Javaslat**

Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérültek vagy mozdultak-e el az óramutatók, ha igen, igazítsa meg óvatosan őket. Ügyeljen rá, hogy a mutatók hegye ne akadjon el a fényképvágatban.

### **Elemek**

Javasoljuk, hogy alkalikus elemeket használjon. A fel nem használt elemeket tárolja az eredeti csomagolásukban, biztonságos távolságban fém tárgytól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak. A lemerült elemeket mindig vegye ki az órából. Mindig ügyeljen a gyermekekre, ha az elemek közelében tartózkodnak. A kis méretű elemeket mindig gondosan zárja el a gyermekek elől, nehogy lenyelhessék azokat. Az elemek lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

### **Biztonsági útmutató az elemekhez**

Ne használjon egyszerre új és régi, illetve többféle márkájú elemet. Az elemeket soha ne dobja tűzbe! Soha ne töltsön újra hagyományos és alkalikus elemeket! Az elemek kifolyhatnak vagy felrobbanhatnak.

### **Szerviz**

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

## **A garancia nem vonatkozik:**

- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- a termék tisztítása és karbantartása során keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
- túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és hasonló körülmények során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

## **Alkalikus elemek**

Ha az elemekből kifolyt az elektrolit - védje szemét az elektrolittól! Ha a véletlen folytán szeme mégis kapcsolatba kerül az elektrolittal, tartsa be az alábbi utasításokat: \* A sérült szemet azonnal öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz!


## **FIGYELMEZTETÉS:**

**KIZÁRÓLAG Ni-Cd VAGY NiMH TÖLTHETŐ ELEMeket TÖLTÖN ÚJRA. NE TÖLTÖN ÚJRA MÁS TÍPUSÚ ELEMeket! ROBBANÁSVESZÉLYES! KERÜLJE AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁT!**

## **KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK**

### **Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről**

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

 A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség

megőrzéséhez, melyeket a helytelen szeméttlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szeméttelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Az elemeket soha ne a háztartási szemétygyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.