

Páramentesítő készülék

Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek hosszú ideig elége-
dett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Hogyan működik a termék?

A termék kerámia teste egészségre ártalmatlan szilikagél granulátomot tartalmaz, amely kiváló páramegkötő
képességgel rendelkezik. A légáteresztő kerámia falon keresztül magába szívja a környezetéből a levegőben lévő
felesleges nedvességet.

Felszívja a levegőből a felesleges nedvességet

Elegendő ezt a páratlantót elhelyezni a konyhában, fürdőszobában, ruhásszekrényben, cipősszekrényben vagy
bármely egyéb nedves helyen, és azonnal dolgozni kezd! Nem igényel elemeket és elektromos áramot. A szilikagél
granulátom a légáteresztő kerámia falon keresztül magába szívja a környezetéből a levegőben lévő felesleges
nedvességet. Nagyjából 1-3 hét elteltével a granulátum telítődik nedvességgel, és az állvány oldalán található in-
dikátorok kék színűről rózsaszínre válnak, ami azt jelenti, hogy fel kell újítani a nedvszívó képességet. Vegye ki a
kerámia testet az állványból a műanyag fedél leemelése után (lásd ábra), és tegye mikrohullámú sütőbe. Kapcsolja
be a sütőt közepes fokozaton (kb. 500-600 W) 10 percre, hogy a szilikagél granulátomból távozhasson a felszívott
nedvesség. Vegye ki a mikrohullámú sütőből a páratlantót, majd ha a kerámia test lehűlt, helyezze vissza a fedél
visszaállítás után az állványra. Ekkor a páratlantó újra használatra kész.

Előnyei:

- Nem igényel elemeket, drága cserélhető tölteteket
- Költségtakarékos
- Bárhova egyszerűen áthelyezhető
- Csökkenti a felesleges páratartalmat a környezetében
- Megakadályozza a penészképződést

Környezetvédelem

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a ja-
vítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe,
hanem szedje szét alanyagjai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak meg-
felelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti
értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen személtelrakás súlyosan károsíthat. További
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és min-
dennemű sajátkezü javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű
használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során
fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bezipósított szállítási körülmények során
fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató meg-
változtatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai
hibákért.

