

Használati és telepítési útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék felszerelését és használatát illetően, ezért olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

A készlet tartalma:

- háló
- öntapadós ragasztószalag
- használati útmutató


TELEPÍTÉS



1. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa az ablakkeretet.



2. Ragassza fel a ragasztószalagot az ablakkeret teljes felületére.



3. Felragasztás után várjon egy órát.



4. Ragassza fel és feszítse ki a hálót a ragasztószalagokra.



5. A széleken vágja le a felesleges hálót.



6. Kéfével nyomja rá és rögzítse a hálót a ragasztószalaghoz.

Karbantartás és tisztítás

Ne használjon súrolószereket és vegyszeres tisztítószereket. A hálót langyos vízzel benedvesített kendővel törölje tisztára. Nagyobb mértékű szennyeződés esetén használjon szappanos vizet. A hálót tisztítás után hagyja megszáradni. A háló nem szárítható szárítógépekben.

Biztonsági útmutatások

A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől. Fulladást okozhatnak.

A hálót tartsa megfelelő távolságban hőforrásoktól (tűzhely...).

A nem megfelelően felhelyezett termék nem működik hatékonyan.

Figyelmeztetés

A szúnyogháló nem alkalmas gyermekek és háziállatok őrzésére. Ne használja azzal a céllal, hogy gyermekeit

vagy házi kedvenceit meggátolja abban, hogy elhagyják a lakást.

Környezetvédelem

A termék élettartamának lejártá vagy a teljes megroggódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szeméttlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szeméttelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetés-szerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakzerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibáért.