

3D TOLL

Használati útmutató

HU

Tisztelt vásárlónk! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert. A sárga jelzőfény kigyullad.



2. Válassza ki az üzemmódot a képernyő bármelyik oldalán található gomb megnyomásával. A használt izzószál kiválasztásához válassza ki a PLA vagy ABS üzemmódot.



3. A mód kiválasztása után röviden nyomja meg a „melegítés/adagolás” gombot, ahogy a képen látható.




4. A gomb megnyomása után megkezdődik a melegítési folyamat. A piros jelzőfény kigyullad. A hőmérsékletet manuálisan is beállíthatja az igényeinek megfelelően vagy a használt filament anyagától függően. Ezt a kijelző oldalán található gombok segítségével teheti meg. (Ez nem szükséges, mivel az ideális hőmérséklet az adott módban előre be van állítva.)



5. Miután elérte az adott üzemmódnak megfelelő előre beállított hőmérsékletet, a melegítés kikapcsol. A jelzőfény pirosról zöldre vált. Ebben a lépésben is finomhangolhatja a hőmérsékletet a kijelző oldalán található gombok segítségével.



6. Nyomja az ABS/PLA filamentet a toll végén található bemeneti nyílásba és röviden nyomja meg a „melegítés /adagolás” gombot, hogy a töltőanyag megjelenjen a toll hegyén. Az adagolási folyamat a „melegítés /adagolás” gomb rövid megnyomásával megszakítható.



7. Az adagolási sebességet szabályozó gomb elcsúsztatásával állítsa be a kívánt töltőanyag-űritési sebességet



8. Használat után röviden nyomja meg a „filament kiadás/kikapcsolás” gombot, a filament kitolódik a tollból. Ugyanezt a gombot hosszan lenyomva kikapcsolhatja a tollat. Ha kikapcsolt állapotban percig nem használja, automatikusan elindul a filament kiadási folyamat (még akkor is, ha nincs behelyezve), majd a toll kikapcsol és készenléti üzemmódba vált. A sárga lámpa folyamatosan világít.

Környezetvédelem

A termék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a terméket ne dobja a háztartási hulladékgyűjtőbe, hanem szedje szét alanyagait szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen személtlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és hulladéklerakás a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szervíz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezü javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klímatis hatások, por, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibáért.