

SHIATSU FÜTÖTT MASSZÁZSGÉP

Modell: HT-505

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK



Kedves vásárló, köszönjük a bizalmat, amit ezzel a termékkel mutatott. Olvasd el alaposan ezeket az utasításokat, és tartsd meg őket a jövőbeni használatra.

Célzott felhasználás:

A nyak, váll, hát, de más testrészek masszázsa, mint például comb, sípcsont, lábfej, kar...

Műszaki paraméterek:

Tápegység: AC 230 V / DC 12 V / 2A hálózati adapter vagy 12 V-os autóaljzat Fogyasztás maximum: 24W

Súly: 2,8 kg Hossz: 110 cm Automatikus időzítő: kb. 15 perc

- Ezt a készüléket csak 8 éves kortól kezdő gyermekek, mozgáskorlátozott, csökkent érzékszervi vagy mentális képességűek, vagy tapasztalat és tudás hiányában élő személyek használhatják, ha jelen van kijelölt személy, aki felügyeli a termék helyes és biztonságos használatát, és tisztában van a termék használatával járó kockázatokkal.
- A gyerekek semmilyen módon nem játszhatnak vagy kezelhetik a készüléket anélkül, hogy felügyelnék őket egy felhatalmazott személy által.
- Ha bármilyen egészségügyi problémája van, mindig konzultáljon orvosával az eszköz használatáról.
- A készüléket ismételten használni, egy órás szünettel
- A terhes nők nem használhatják az eszközt.
- Ne használja a készüléket, ha beteg. Ha szív- és érrendszeri betegségben vagy bármilyen más betegségben szenved, konzultáljon orvosával az eszköz használatáról.
- Ha bármilyen kellemetlenséget érez az eszköz használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- Húzd ki az adaptert a hálózatról, amikor a készülék nincs használatban.
- Ne szedd szét, javítsa vagy módosítsa a készüléket magadtól. Minden javítást csak egy speciális szervizközpontba irányíts.
- Ne használd a készüléket, ha a kezed nedves vagy nedves.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábelek, adapter vagy készülék bármilyen módon sérült.
- Ne használd a készüléket olyan helyiségben, ahol magas a hőmérséklet vagy a páratartalom. - Ne használj összehajtott, ne gyűrött állapotot.
- Ne dugj tűt az övbe.
- Ne használd a készüléket, amikor nedves.

TERMÉKFUNKCIÓ (VEZÉRLÉS)

Gomb panel

A - KI gomb

B - gomb a masszázsfajok működésének megváltoztatásához

C - masszázsi intenzitása

D - BE/KI fűtés gomb

Jellemzők:

- Mikroszámítógép vezérlés
- Két masszázsfaj, mindegyiknek négy kiemelkedése van
- Lehetőség a masszázsfajok működésének megváltoztatására
- Lehetőség a masszázsi intenzitásának megváltoztatására



KÁRFELMÉRÉS

Ha probléma van a termék működésével, nézd meg a következő pontokat, hogy segítsenek a hiba megoldásában. Ha a termék még mindig nem működik, kapcsold ki és húzd ki a konnektorfényt. Akkor vedd fel a kapcsolatot a szerviz osztállyal.



Soha ne szedd szét otthon a terméket, és ne próbáld meg magad javítani. Ha ezt megteszed, elveszíted a garanciális időszakhoz való jogodat, és az eladó nem vállal felelősséget a felmerülő problémákért.

HIBAKERESÉS

Nehézségek	Lehetséges megoldások/intézkedések
A termék nem kapcsol be indítás után.	Ellenőrizd, hogy az adapter megfelelően van bedugva a konnektorba. Ellenőrizd, hogy a csatlakozód működik-e. Ellenőrizd, hogy az eszköz csatlakozója helyesen van csatlakoztatva az adapterhez vagy az autóadapter csatlakozóhoz. Győződj meg róla, hogy a masszázsgomb helyesen van megnyomva.
A termék a masszázs közepén megáll.	Ellenőrizd, hogy a tápkábel nincs kihúzva az adapter csatlakozójából, vagy az adapter nem a konnektorból. Ellenőrizd, hogy a vezérlőpulton lévő bekapcsoló gombot nem nyomták meg véletlenül. Az automatikus 15 perces masszázsidőzítő funkció már megtörtént. A készülék túlmelegedés elleni védelmi funkciója aktiválódhatott. Kapcsold ki a főáramot, és hagyd, hogy a készülék lehűljön. Ha a probléma továbbra is fennáll, hagyd abba a termék használatát, és vedd fel a kapcsolatot a szervizzel.

JAVASOLT MÓDSZER A NYAK/VÁLL


FELSŐ HÁT HASZNÁLATÁRA




ALSÓ HÁT



FENÉK



COMBOK



MŰKÖDÉSI HASZNÁLAT:

Dugd be a hálózati adapter tápcsatlakozóját egy fali konnektorba (vagy használhatsz 12V-os autókonnektort is), és kapcsold be az ON/OFF bekapcsológombot. Mozdasd a masszázsegységet a masszázssterületre, és győződj meg róla, hogy az eszköz megfelelően és kényelmesen helyezkedik el a testeden.

Jellemzők

Nyomd meg a bekapcsológombot, és a készülék bekapcsol és működésbe kezd. A masszázs során aktiválhatod a járás változását (lásd "CONTROL")

Megjegyzés!

Az automatikus leállítási funkció körülbelül 15 perc után aktiválódik.

Fontos megjegyzések

- Ne használd a terméket, ha a fedőanyag sérült.
- Ha a terméket autókonnektoron keresztül szállítja, a megengedett feszültség 12 V. 24 V-os autóban használat esetén fennáll a károsodás kockázata, amelyet a garancia nem fedez.
- Ne helyezzen be semmilyen tárgyat vagy gyúlékony anyagot a termékbe. Ez rövidzárlatot, kárt okozhat a terméken, vagy tűzveszélyt okozhat.
- Nem szükséges túl nagy nyomást gyakorolni a masszázs során
- Ne fedd le semmivel a terméket a masszázs közben. Ez okozhatja a motor felmelegedését, károkat okozhat, vagy akár tüzet is okozhat.
- A termék masszázs közben hangot adhat ki.
- Ha bármilyen kellemetlenséget érez, azonnal hagyd abba a masszázst.
- Ez a termék nem orvosi kezelésre készült.
- Ha bármilyen egészségügyi problémája van, javasoljuk, hogy először konzultáljon orvosával a termék használatáról. Ne használd a terméket, ha rosszul érzed magad. A terméket terhes nők sem szabad használni.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

A felhasználóknak megfelelően meg kell ismerniük a használati utasításokat. Gyermekei biztonsága érdekében olvassa el az összes útmutatót és figyelmeztetést ebben a kézikönyvben

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikai berendezések eláradásáról: A terméket ne dobja el háztartási hulladékkal a hasznos élettartama végén, vagy olyan időszakban, amikor a javítás gazdaságtalan lenne. A termék megfelelő eltüntetése érdekében adja át a kijelölt gyűjtőpontoknak, ahol ingyenesen elfogadják. Ha helyesen eltünteti őket, segít megőrizni értékes természeti erőforrásokat, és megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek a helytelen hulladékkezelés következményei lehetnek. További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hatósággal vagy a legközelebbi gyűjtőponttal. Büntetések szabhatók ki, ha ezt a hulladéktípust helytelenül kezelik, a nemzeti szabályozásoknak megfelelően. Ne dobod el az akkumulátorokat a hulladékba, hanem vidd őket akkumulátor-újrahasznosító helyekre.

Szolgálat: Ha a termék vásárlása után bármilyen hibát talál, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szerviz osztállyal. A termék használatakor kövesse a mellékelt használati útmutatóban megadott utasításokat. A panaszokat nem veszik figyelembe, ha módosítottad a terméket, vagy nem követted a használati utasításokat.

A garancia nem fedezett

- A termék funkcionális részeinek természetes kopása a használat következtében
- a termék szabványos karbantartásával kapcsolatos szolgáltatási beavatkozások (pl. tisztítás, alkatrészek cseréje, amelyek normál kopásnak vannak kitéve stb.)
- Külső hatások okozta hibák (pl. éghajlati viszonyok, por, nem megfelelő használat stb.)
- mechanikai sérülés a termék leesése miatt, ütközés, rá ütközés stb.
- károk, amelyeket nem megfelelő kezelés, túlterhelés, helytelen alkatrészek használata, nem megfelelő kiegészítők vagy nem megfelelő szerszámok stb. okoznak.
- Ha olyan termékeket igényelnek, amelyeket nem biztosítottak megfelelően a szállítás során keletkezett mechanikai sérülések ellen, a lehetséges kár kockázatát kizárólag a tulajdonos viseli.

A beszállító fenntartja a jogot, hogy módosítsa a használati utasításokat, és nem felelős az esetleges nyomtatási hibákért. Az illusztráció és leírás modelltől függően eltérhet a valóságtól.